

TELE ALARME

LECTURE DES SIGNAUX LUMINEUX

BIPS SANS ARRÊT = PLACER BOUTON, SOUS BOITIER, OFF PUIS ON

VOYANT ROUGE SUR BOX DE L'ABONNE = CONTACTER :

ORANGE ; SFR ; BOUYGUES ; FREE...télé alarme non concerné.

EN CAS DE CLIGNOTEMENTS DES VOYANTS LUMINEUX =

BRANCHER PRISE 220 V ET BRANCHER PRISE TELEPHONE

PAS DE VOYANT LORS DE L'APPUIE SUR LE MEDAILLON =

REEMPLACER LA PILE (à la charge de l'abonné)

NB : L'appui sur le médaillon doit être effectué en dernier car il déclenche le test pompier

Après toutes opérations un test doit être effectué.

Lors de l'appel des pompiers, dire : « c'est pour un test »

RESPONSABILITE DE L'ABONNE

MAINTENIR L'APPAREIL PROPRE

NE PAS JETER LA BOITE D'ORIGINE

NE JAMAIS TOUCHER LES BRANCHEMENTS DU TECHNICIEN

PREVENIR IMMEDIATEMENT DE TOUS CHANGEMENTS

(déménagement, absence de plus d'un mois du domicile, numéro de téléphone, hospitalisation, placement en maison de retraite ou de repos, décès...) **AU 05 58 05 40 89**

LES DEBRANCHEMENTS VOLONTAIRES, MAUVAIS BRANCHEMENTS, INSTALLATION INTERNET (box)... ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE L'ABONNE.